

Istruzioni di montaggio gazebo ring

1 collegare le due strutture ad angolo come da figure A e B, prima la parte della fioriera e successivamente i traversini superiori



A



B

2 inserire la parte interna delle fioriere fig. C sino ad ottenere una fioriera triangolare d'appoggio fig. D



C



D

3 disporre agli spigoli di un quadrato di mt 3 x 3 (oppure 4x4 \ 4x3) i 4 angoli così realizzati fig. E e collegare gli angoli con i traversini fig. F, G



E



F



G

I
4 collegare al colmo fig I i 4 traversini a coda di rondine fig. L ed inserirli ai vertici del gazebo ottenendo così la struttura come da fig. O



L

M

J



O

5 Inserire le griglie fig P laterali ed il telo in PVC fissandolo lungo le traverse dei 4 lati fig Q



P



Q